

Mini UPS POE 02 48V
(مینی یو پی اس یا منبع تغذیه بی وقفه)

توضیحات

از خرید یو پی اس MINI DC POE (منبع تغذیه بدون وقفه) سپاسگزاریم. این منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)، برای استفاده جهت تغذیه روتر WiFi، تلفن IP و دوربین های POE و غیره طراحی شده است. میتوان از آن برای تامین برق DC/POE دستگاه های خود در صورت قطع برق شهری استفاده کنید. لطفاً قبل از اتصال UPS به دستگاه های خود راهنما را بخوانید.

ولتاژ کاری	۱۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت برق شهری ۵۰ هرتز			
توان خروجی	۲۹/۶ وات			
ابعاد	۱۹۵*۱۱۵*۲۵/۵ میلی متر			
خروجی های POE02	USB	خروجی ۹DC ولت	خروجی ۱۲DC ولت	خروجی POE
ولتاژ خروجی	۵ ولت	۹ ولت	۱۲ ولت	۴۸ ولت
جریان و توان خروجی	۱/۵ آمپر	۲ آمپر	۱ آمپر	(۴۸ ولت ۰/۱۶ آمپر)

لیست اقلام درون بسته بندی

- ۱- مینی یو پی اس POE
- ۲- کابل AC
- ۳- کابل DC

راه اندازی

- کابل برق AC UPS POE را به منبع AC وصل کنید.
- در صورت استفاده از خروجی POE خروجی POE UPS با ولتاژ مناسب وصل کنید.
- برای استفاده از خروجی های دیگر سر دیگر کابل DC را با در نظر گرفتن پلاریته و ولتاژ و جریان مصرفی به دستگاه های خود وصل کنید.
- دکمه پاور روی ups را کوتاه فشار دهید تا UPS روشن شود و دستگاه های متصل به آن تغذیه میشوند.

وضعیت LED

- LED قرمز ثابت = شارژ کامل شده.
- چراغ قرمز به آرامی در چشمک می زند.
- یو پی اس در حال شارژ شدن است و به طور معمول کار می کند
- چراغ قرمز به سرعت چشمک می زند - UPS در حال دشارژ شدن است.

• هشدار

- ولتاژ تجهیزات دستگاهها باید با ولتاژ UPS مطابقت داشته باشد.
- از انداختن محصول خودداری کنید.
- UPS را از منبع گرمایش، آب و آتش دور نگه دارید.
- از سوراخ کردن محصول خودداری کنید.
- لطفاً قبل از استفاده دفترچه راهنمای کاربر را به دقت بخوانید
- آن را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- قبل از استفاده، یو پی اس را به طور کامل شارژ کنید.
- هنگامی که UPS به دشارژ شدن نزدیک میشود، با سرعتی که به شدت تحت تأثیر دمای محیط است، دشارژ می شود. بنابراین، یو پی اس باید قبل از اینکه دشارژ شود کاملاً شارژ شود و اگر قرار است برای مدت طولانی بدون اتصال به منبع تغذیه نگهداری شود، باید به طور دوره ای مجدداً شارژ شود تا از دست دادن ظرفیت اولیه باتری ها جلوگیری شود.

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

Website: <https://dibafam.com>

Email: info@dibafam.com

Whatsap: +989193105565

Tel: +989193105565